



ISTRUZIONI

- ① Accoppiare il Fianco sx con il Fianco dx tramite i Tubi lunghi con le viti TCCEI M6x16 e la trave con le viti TCCEI M10x35 ! ATTENZIONE - NON SERRARE LE VITI !
- ② Inserire i pensili
- ③ Serrare tutte le viti.
- ④ Inserire il Rivestimento laterale con le viti TC+ M6x25 e serrare.
- ⑤ ATTENZIONE - Inserire per ultimo il Tubo superiore con le viti TCCEI M6x65 e serrare.

STRUTTURA A PONTE PER PENSILI

Bendoni **inox**

BENDONI INOX S.r.l.

I-52010 Bibbiena (Arezzo) - Fraz. Soci - Via S.Marco, 9

Phone: +39.0575.560.231 - Fax: +39.0575.561.362

Mail: info@bendoni.it Web: www.bendoni.it

Emissione:

01/08/2008

Revisione:

0

Foglio 1 di 1

